



POSTMAN

取付説明書

集合郵便受箱

PM-0A-2



表入れ表出し



アンカーポイント図

PM-0A-3



表入れ表出し



アンカーポイント図

PM-0B-2



表入れ表出し



アンカーポイント図

PM-0B-3


表入れ表出し



アンカーポイント図


PM-0C-2

表入れ表出し



PM-0C-3

表入れ表出し



PM-0A~0C-2 部品表

丸木ネジ	5.1 × L50	4本
ナイロンアンカー	8 × L40	4本
平ワッシャー	M5用	4個
ナイロンリベット		8本
取扱説明書		1戸1部

取扱説明書は必ず本体の中に入れておいて下さい。
(1戸1部)

PM-0A~0C-3 部品表

丸木ネジ	5.1 × L50	4本
ナイロンアンカー	8 × L40	4本
平ワッシャー	M5用	4個
ナイロンリベット		10本
取扱説明書		1戸1部

取扱説明書は必ず本体の中に入れておいて下さい。
(1戸1部)



< 取付方法 >

- 1, 壁面に、右図のアンカーポイント図にしたがい穴を明けナイロンアンカーを打ち込みます。
- 2, 扉を開け本体の内部より丸木ネジにて仮止めます。
- 3, 次に上下、左右の本体のジョイントを行います。
本体側面の連結穴よりナイロンリベットを通して、指で押し込み、それぞれをジョイントします。
- 4, 以上の作業終了後、本体開口面の各コーナーの直角をスコヤ等で確め、扉が水平になっている事を確認し、その後で丸木ネジの本締めを行って下さい。

この取付手順は一般的な壁取付方法です。

条件に合わせ設計者の指示に従って下さい。

『取扱説明書』は必ず各ボックスの中に入れておいて下さい。



2007.4.1