


集合郵便受箱

PM-0 D-2


表入れ表出し



アンカーポイント図

PM-0 D-3


表入れ表出し



アンカーポイント図

PM-0 E-2


表入れ表出し



アンカーポイント図

PM-0 E-3


表入れ表出し



アンカーポイント図

PM-0F-2

表入れ表出し



アンカーポイント図


PM-0D~0F-2 部品表

丸木ネジ 5.1×L50.....4本
 ナイロンアンカー 8×L40...4本
 平ワッシャー M5用.....4個
 ナイロンリベット.....8本
 取扱説明書.....1戸1部

取扱説明書は必ず本体の中に入れておいて下さい。
 (1戸1部)

PM-0F-3

表入れ表出し



アンカーポイント図

PM-0D~0F-3 部品表

丸木ネジ 5.1×L50.....4本
 ナイロンアンカー 8×L40...4本
 平ワッシャー M5用.....4個
 ナイロンリベット.....10本
 取扱説明書.....1戸1部

取扱説明書は必ず本体の中に入れておいて下さい。
 (1戸1部)

< 取付方法 >


- 1, 壁面に、右図のアンカーポイント図にしたがい穴を明けナイロンアンカーを打ち込みます。
- 2, 扉を開け本体の内部より丸木ネジにて仮止めします。
- 3, 次に上下、左右の本体のジョイントを行います。
 本体側面の連結穴よりナイロンリベットを通して、指で押し込み、それぞれをジョイントします。
- 4, 以上の作業終了後、本体開口面の各コーナーの直角をスコヤ等で確め、扉が水平になっている事を確認し、その後で丸木ネジの本締めを行って下さい。

この取付手順は一般的な壁取付方法です。


条件に合わせ設計者の指示に従って下さい。

『取扱説明書』は必ず各ボックスの中に入れておいて下さい。

左右 - ナイロンリベット取付図



上下 - ナイロンリベット取付図



2007.4.1