

**POINT!**

**受取可**  
荷物を受取れます

荷物の配達

**施錠**  
錠前の上部にあるストッパーを  
手前に引きながら左へ90°回し  
施錠します。  
(ストッパーを引かなければ  
錠前は回転しません。)

荷物の取出し

**宅配シリンダー錠**

**使用中**  
荷物が配達  
されています

**解錠**  
付属の鍵で解錠します。  
■ディンプルシリンダー錠  
ピッキングされにくく、  
セキュリティ効果が高い  
ディンプルキーを採用

※電源を必要としない機械式システムです。

### ■ネームプレート付受領印ケース

ネームプレートが扉の内側にあるので、居住者様の  
個人情報は外側からは見えなくなっております。

※受領印は付属しておりません。  
別途ご用意ください。(シヤチハタ キャップレス9推奨)  
ストラップは付属しております。



こちらのQRコードから  
配達方法・取出し方法  
動画をご覧ください。

### 荷物の受取り方(配達方法)

- 1 フラップを上げてシステムカバーを開けてください。  
**受取可** になっている事を確認してフラップを上げてシステムカバーを開けてください。
- 2 錠前部分を取っ手として持ち、扉を引きます。
- 3 荷物を入れ、扉の裏側にある受領印で伝票に捺印します。  
5Kg以下
- 4 錠前の上部にあるストッパーを手前に引きながら左へ90°回して施錠してください。
- 5 **使用中** になっている事を確認してください。

### 荷物の取出し方

- 1 荷物が入っていると**使用中**になっています。
- 2 フラップを上げてシステムカバーを開けてください。
- 3 付属の鍵で解錠します。
- 4 扉を開け荷物を取り出します。
- 5 **受取可** になっていることを確認して扉を閉めます。  
また荷物を受取るようになりました。

ナンバーシール P102,103

